
## Visualisierung von AHD-WNL-Protokolldaten AHD-Charting



- Zugriff auf von AHD-WNL protokollierte Daten
- Schnell erfassbare grafische Darstellung
- Export ausgewählter Daten nach Microsoft Excel®

Die Böning Automatisationstechnologie GmbH & Co. KG bietet als wertvolles Hilfsmittel bei der Überwachung von Schiffen die Visualisierungsoftware AHD-Charting.

AHD-Charting ergänzt den an Bord installierten AHD-WNL (Monitoring & Control mit i $Pad^{^{\otimes -}}$ Einbindung).

AHD-WNL protokolliert die Daten bei der Systemkonfiguration festgelegter Kanäle des Schiffssystems und ermöglicht ihren Export nach Microsoft Excel® und ihre Anzeige auf Displays des Schiffes.

AHD-Charting erweitert die Funktionalität von AHD-WNL um die leicht erfassbare, grafische Darstellung der protokollierten Werte. AHD-Charting kann auf der Webseite des Herstellers heruntergeladen werden.


AHD-Charting ist geeignet für PCs und Laptops mit Microsoft Windows XP oder höher. Außer einem Ethernet-Kabel ist keine weitere Hardware erforderlich.

Nach einfacher Installation von AHD-Charting und Herstellen der Verbindung zu AHD-WNL sind die protokollierten Daten in AHD-Charting verfügbar. Eine weitere Konfiguration von AHD-WNL oder des Böning-Systems des Schiffes ist nicht erforderlich.


In der grafischen Darstellung kann der Benutzer einzelne Werte anzeigen lassen, die angezeigte Kurve bewegen, Wertebereiche durch Zoomen vergrößern und deren Daten im xls-Format von Microsoft-Excel® exportieren.



## Auswahl protokollierter Kanäle



## Zoomen



## **Technische Daten / Systemvoraussetzungen**

Betriebssystem	Ab WINDOWS® XP
Ben. Speicherplatz	20MB
RAM	250MB
Schnittstellen	Ethernet
Sprachen	Englisch
Sonstiges	Installierter, laufender AHD-WNL